

Sendersuchlauf – wie funktioniert's?

Sollte Ihr Fernsehgerät den Sendersuchlauf nach einer Senderumstellung nicht automatisch durchführen, müssen Sie diesen manuell durchführen.

Wie das funktioniert, lesen Sie im **Handbuch des Herstellers** Ihres Fernsehgeräts.

Jedes TV-Gerät und jeder Receiver sind anders aufgebaut. Die **wesentlichen Schritte** sind aber auf allen Geräten ähnlich.

Sollten Sie zum **ersten Mal** einen Sendersuchlauf auf Ihrem Gerät durchführen, empfehlen wir, die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen.

Die folgende Anleitung ist **allgemein** gehalten.

1. Rufen Sie "Menü" oder "Home" auf Ihrem Fernseher oder Receiver auf.
(Auf der TV-Fernbedienung wird dies auch häufig als "Haus" oder "Zahnrad" dargestellt)
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" oder "Setup".
3. Wählen Sie "Senderempfang" oder "Sendersuche". Jeder Hersteller pflegt hier eine eigene Begrifflichkeit. Die gängigsten Menübezeichnungen der Hersteller sind:
 - ✓ Samsung: "Senderempfang"
 - ✓ Sony: "Digitale Einstellungen"
 - ✓ LG: "Auto Einstellung"
 - ✓ Panasonic: "Tuning-Menü DVB-C/C2"
4. Wählen Sie nun „Automatischer Sendersuchlauf“ oder "Vollständiger Suchlauf".

Sollte der Sendersuchlauf mit einem **PIN oder Passwort** gesperrt sein, ist dieser /wenn Sie ihn nicht selbst angepasst haben), meist ab Werk „0000“ oder „1234“.

Der Suchlauf benötigt ca. **15-20 Minuten** (je nach Endgerät etwas mehr oder weniger). Bitte beenden Sie diesen nicht vorzeitig.